

Zum Starten der Technik den "roten Button" antippen.



Wählen Sie aus der oberen Reihe ihre "Quelle" aus.



Dann tippen Sie auf den gewünschten Projektor auf dem Ihre Präsentation zu sehen sein soll, und auf Monitor-Saal.


Wenn Sie auf einen Projektor tippen, wird dieser gleich eingeschaltet.



Bei Zuschaltung über WebEx wählen Sie den "Videokonferenz Ausgang", der angezeigt werden soll.



Wenn diese Anzeige bei anwählen der Kamera erscheint, können Sie keine Einstellungen ändern. Tippen Sie auf "Aufzeichnung / Freigabe" und dann



geben Sie dort den Code "1988" ein und klicken auf "ok".



Sie sind dann auf der "Aufzeichnungs"-Seite, die wir später behandeln.



Wählen Sie jetzt die Kamera aus, bei der Sie bei Bedarf die Einstellung ändern möchten.




Es stehen Ihnen 3 Presets zur Verfügung.

Wenn Sie dennoch eine andere Einstellung benötigen, können Sie mit "Pan/Tilt" und mit "Zoom" ihren gewünschten Ausschnitt einstellen. Den Fokus (Scharfstellung) können Sie auf "Auto" matik oder manuell einstellen.



Gehen Sie hier auf "Routing" um auszuwählen, was Sie aufzeichnen möchten.



Unter 1. wählen Sie "Streamer" an, damit Sie auf dem Hörsaalmonitor das sehen, was aufgezeichnet wird. Unter 2. und/oder 3. wählen Sie aus, was aufgezeichnet werden soll, abhängig vom "Layout.



Beim "Layout" wählen Sie an, ob Sie "Full Content" - Full Camera" oder zwei Quellen aufzeichnen möchten.

Hier gibt es mehrere "PiP" (Picture in Picture) oder" SbS" (Side by Side) Varianten.



Unter "Bedienung Streamer" können Sie die Aufnahme starten, stoppen oder pausieren. Sie können mit dem Button "Mark" Markierungen setzen.

Die grünen Balken zeigen an, dass das Mikrofon oder eine Audiozuspielung aufgenommen wird.

Das Feld links oben wird auf jeder Seite angezeigt, damit Sie sehen,
dass aufgenommen wird oder Sie die Aufnahme direkt stoppen können.



Über den Button "Audio" (rechts unten) kommen Sie auf die Seite der Mikrofonsteuerung. Die Mikrofone sind nummeriert und mit den Nummern auf dem Touchpanel identisch. Hier können Sie die Lautstärke Ihres Mikrofons ändern oder es stummschalten. Das gleiche gilt für das Rednerpultmikrofon, welches im Normalfall stummgeschaltet ist.




Die Gesamtlautstärke können Sie auf jeder Seite ändern oder stummschalten.




Bei anwählen des Buttons "Projektoren" kommen Sie auf die Seite um die Projektoren ein- bzw. auszuschalten.




Wenn Sie "Bild schwarz" drücken, wird der Projektor schwarz geschaltet.



Wenn Sie den Button "Aus" betätigen werden Sie noch einmal abgefragt. Siehe nächstes Bild.





Hinter dem "Fragezeichen" Button (rechts oben) finden Sie Kontaktinformationen bei Fragen oder Problemen.

## Über den Button "Licht / Raum" (links unten) kommen Sie zur Raumsteuerung.



Verdunklung

Jalousien

## zedat



11:36 Donnerstag, 24. Juli

ZEDAT - INFO-SERVICE IT

Tel: +49 (0)30 838 77777


E-Mail: support@campus.fu-berlin.de



Falls Sie mit dem PC gearbeitet haben, vergessen Sie nicht, sich wieder abzumelden. Wichtig: den PC NICHT herunterfahren !!!



Um die Anlage herunterzufahren betätigen Sie den roten Button links unten. Sie werden gefragt, ob Sie die Anlage "wirklich" herunterfahren möchten.



Wenn es Ihnen einfällt, dass Sie vergessen haben das Licht auszuschalten oder die Jalousien wieder hochzufahren, können Sie immer noch über den Licht/Raum Button in die "Raumsteuerung" gelangen.

Ihr Team der Medientechnik